

# SHIMANO BATARYA BİLGİ KARTI

- Pili bisikletten çıkarın ve depolarken pil seviyesinin yaklaşık %70 olduğundan emin olun.
  - Pil tamamen boşalmışsa, en kısa sürede şarj edin. Pilin tamamen boşalmış olarak bırakılması, pilin zayıflamasına yol açarak pilin şarj edilmesini veya boşalmasını imkansız hale getirir. Uzun süre depolandığında, pilin düzenli olarak şarj edilmesi gerekir.
  - Doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir kapalı alanda saklayın. (Yaklaşık: 10 - 20 °C)
  - Depolama sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğunda, pil performansı düşerek pil ömrünün kılmasına neden olur.
  - Pili uzun süre depoladıktan sonra kullanmadan önce daima şarj edin.
- \* SC-E6010, SC-E6100, EW-SW100 veya EW-SW300 ürününü kullandığınızda pili bisiklete takılıyken şarj edin. Pilin şarj edilemez veya boşalamaz hale gelmesi için geçecek sürenin pil modeline veya depolama koşullarına bağlı olarak değiştiğini unutmayın.
- \* EW-SW100 veya EW-SW300 ON/OFF anahtarlarının kullanıldığı bisiklet modellerinde, ON/OFF anahtarının pil kapasitesi ortalama 2 yıldır. Pil şarjı tükendiğinde E-Tube ile Shimano Servis Center bayilerinde şarj edilebilir.

## Bisikletten çıkarılan pili depolayın

### ■ Depolama Özelliği (Derin Uyku Modu)

SD %30	(1) →	Şarj olmuyor veya şarjı boşalmıyor
--------	-------	------------------------------------

### ■ Depolama Özelliği (Uyku Modu)

<b>DOLU ŞARJ</b> ■■■■■ Ç Arkaya arkaya 1 kez yeşil yanıp söner.	(2) →	<b>BOŞ</b> □□□□□ ○	(3) →	Şarj olmuyor veya şarjı boşalmıyor
---	-------	--------------------------	-------	------------------------------------

### Depolama Koşulları

- 25°C sabit
- 45°C sabit

- Shimano'dan nakliye koşulu: SD %30, pil "Derin Uyku modunda"

Mod	Sıcaklık Koşulu	BT-E6000/6010 (418 Wh)	BT-E6001 (504 Wh)
(1) Derin Uyku modu	25°C	17,9 Yıl	79,0 Yıl
	45°C	3,4 Yıl	6,3 Yıl
(2) Uyku modu DOLU ŞARJ → BOŞ	25°C	2,6 Yıl	2,6 Yıl
	45°C	1,9 Yıl	0,9 Yıl
(3) Uyku modu BOŞ → şarj olmuyor veya şarjı boşalmıyor	25°C	5,0 Yıl	68,3 Yıl
	45°C	1,0 Yıl	5,5 Yıl

Mod	Sıcaklık Koşulu	BT-E8010/8020 (504 Wh)	BT-E8014 (418 Wh)	BT-E8035/8035L (504 Wh)	BT-E8036/8016 (630 Wh)
(1) Derin Uyku modu	25°C	79,0 Yıl	17,9 Yıl	34,1 Yıl	37,8 Yıl
	45°C	6,3 Yıl	3,4 Yıl	5,5 Yıl	5,7 Yıl
(2) Uyku modu DOLU ŞARJ → BOŞ	25°C	5,1 Yıl	5,6 Yıl	5,7 Yıl	6,5 Yıl
	45°C	1,1 Yıl	3,1 Yıl	1,1 Yıl	1,2 Yıl
(3) Uyku modu BOŞ → şarj olmuyor veya şarjı boşalmıyor	25°C	68,4 Yıl	5,1 Yıl	26,1 Yıl	29,4 Yıl
	45°C	5,6 Yıl	1,0 Yıl	4,8 Yıl	5,0 Yıl